



Ersätter:

Datum: 2016-09-01

525669

ExpressLim tubes

Snabblim i unika portionsförpackningar. För små, svåra lagningar av de flesta hårda material som metall, sten, porslin, keramik, gummi, hårdplaster med mera. Härdar på några sekunder.

- Superstarkt snabblim
- Härdar på några sekunder
- Perfekt limning av små, svåra lagningar

TEKNISK DATA

Typ: Etylcianoakrylat.

Färg: Transparent.

Konsistens: Tunnflytande.

Torrhalt: Ca 100 %.

Densitet: Ca 1060 kg/m³.

Brandfara: Ej brandfarligt.

Lösningsmedel: Inget.

Kemikaliebeständighet: Limfogen tål lösningsmedel och vanliga hushållskemikalier.

Temperaturbeständighet: - 30°C - +100°C.

APPLIKATIONSDATA

Arbetstemperatur: +5°C - + 25°C.

Åtgång: 1 droppe per 3 – 5 cm².

Monteringstid: Ca 30 sekunder.

Beständighet: Mycket god vid temporär vattenpåverkan. Vid permanent kontakt med vatten är limmet ej lämpligt.

Lagringstid: 24 månader (ej öppnad förpackning).

Förvaras svalt och frostfritt.

HÄLSA OCH MILJÖ

Märkning

Förvaras åtkomligt för barn. Irriterar hud och ögon. Kan snabbt klistra samman hud. Skydda fingrar och ögon. Vid stänk i ögonen, skölj omedelbart med mycket vatten och kontakta läkare. Innehåller etyl-2-cyanoakrylat.

Hantering och Rengöringsföreskrifter

Limmet binder sekundsnabbt vid kontakt med huden eller vid stänk i ögonen. Största försiktighet skall därefter iaktas vid hantering. Läs noga igenom bruks- och öppningsanvisningarna på förpackningen och följ

bipackade skriftliga anvisningar. Var noga med att limmet ej kommer i händerna på barn. Om spill kommit på huden, bruka inte våld för att lösa limfogen. Doppa hudpartiet i vatten tills limfogen lossnar eller tvätta med acetone. Vid lim i ögonen, skölj rikligt med vatten, 10 -15 minuter, kontakta läkare. Om möjligt, ta med bruksanvisning.

Ej stelnat lim kan tvättas bort med acetone. Härdat spill i övrigt avlägsnas mekaniskt. Avfallshantering: ej härdat lim kan lämnas till miljöstation, härdat lim kasta i återvinning.

Ytterligare information finns i Säkerhetsdatabladet.

BRUKSANVISNING

Ytorna som ska limmas måste vara rena, torra och fria från fett. För bästa resultat ruggas ytorna upp med slippapper. Avlägsna slipdammet.

Applicera tunt med lim på den ena ytan, 1 droppe per 3 – 5 cm². För mycket lim förlänger härdningstiden och påverkar och sluthållfastheten negativt. Lägg snabbt samman ytorna i rätt position och håll dem sammanpressade i 15 – 90 sekunder, beroende på material. Maximal styrka uppnås inom ca 24 timmar.

FÖRPACKNING

4 x 0,5 gram



Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom förbrukarens produktions- förhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll

Certifierad enligt:



Sika Sverige AB
163 08 Spånga, Sverige
Tel: +46 8 621 79 00
Web: www.casco.com