



# DAX Ytdesinfektion 75

## Desinfektion



DAX Ytdesinfektion 75 är en färdig brukslösning avsedd för desinfektion av synligt rena, släta ytor och är effektiv mot bakterier, svamp och olika typer av virus som t.ex Corona, HIV, Hepatit B och C samt vissa nakna virus som Adenovirus och Murine Norovirus. Den verkar snabbt och effektivt utan att lämna spår på den behandlade ytan

Mikrobiologisk information:

EN13727 (baktericidal effekt) 30 sek

EN13697 (baktericidal effekt) 5 min

EN13624 (jästicidal effekt) 30 sek, (fungicidal effekt) 15 min

EN13697 (jästicidal effekt) 60 sek

EN14476 (höljeförsedda virus, Adenovirus, Murine Norovirus) 30 sek

EN14348 (mykobaktericidal effekt) 60 sek

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

<b>Användningsområde</b>	Lämplig för ytdesinfektion inom hälso- och sjukvården, tandvården eller inom livsmedelssektorn.
<b>Produktegenskaper</b>	75 volymprocent alkoholstyrka, med etanol som huvudkomponent Verkar snabbt och effektivt utan att lämna spår på den behandlade ytan Har dokumenterad effekt på bakterier, svampar och flera olika virus som t.ex. Corona, HIV, Murine Norovirus och Adenovirus.
<b>Bruksanvisning</b>	Används på ytor som tål alkohol. För avdödande effekt krävs direktkontakt med mikroorganismerna, så avlägsna därför först damm, smuts och allt organiskt material. Vanligt rengöringsmedel kan användas.  Gör så här: 1. Rengör ytan med vanligt rengöringsmedel om den är synligt smutsig. 2. Spruta rikligt på den rengjorda ytan alternativt dränk in en torkduk med utspädd vätska. 3. Bearbeta ytan upprepade gånger under minst 30 sek (se produktblad för kontakttider) 4. Lämna ytan att lufttorka
<b>Sammansättning</b>	<b>Aktiva ämnen</b>  Etanol 623 g/kg ethanol, 63,7 g/kg propan- 2-ol
<b>Förvaring</b>	Förvaras i rumstemperatur, stäng kapsylen efter användning. Hållbar 3 år från produktion.
<b>Tillverkningsland</b>	DANMARK

Förpackningsvolym / Transport krt. Artikelnr.	Artikelnr.	GTIN	GTIN (krt)
12 x 1 l	493-12	7331964004937	7331964904930
15 x 500 ml	492-15		7331964904923

**Ytterligare information**

Kontrollera att den tryckta eller utskrivna broschyren är aktuell på vår hemsida [www.kiilto.se](http://www.kiilto.se) eller genom att kontakta vår kundtjänst på [info.klc.se@kiilto.com](mailto:info.klc.se@kiilto.com).